
Einführungshandbuch

HP *Brio* PC

<http://www.hp.com/go/brio>

1

Auswählen eines bequemen Arbeitsplatzes

Wählen Sie für Ihren Computer einen Arbeitsplatz in der Nähe einer geerdeten Steckdose.

SICHERHEITSHINWEISE:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Geräte alleine heben können, bitten Sie eine weitere Person um Hilfe. Lesen Sie bitte die zutreffenden Abschnitte in der Dokumentation des HP Brio PCs über folgende Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch:


- Auspacken und Einrichten Ihres Bildschirms
- Elektrische Anschlüsse
- Telefonanschlüsse

HINWEISE ZU GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN, GEWÄHRLEISTUNG UND SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN


Lesen Sie bitte die zutreffenden Abschnitte in der Dokumentation des HP Brio PCs sorgfältig durch.

2


Auspacken des Computers und des Bildschirms



BILDSCHIRM



BILDSCHIRMKABEL




NETZKABEL



DOKUMENTATION

Nehmen Sie den Computer und den Bildschirm aus ihren Versandkartons. Wenn Sie alle Kartons ausgepackt haben, liegen Ihnen die hier abgebildeten Komponenten vor.

COMPUTER




MAUS

NUR KOMMUNIKATIONSOPTION



TELEFONKABEL

NETZKABEL



TASTATUR



3

Positionieren des Computers und des Bildschirms

Wenn Sie über einen dreh- und schwenkbaren Sockel verfügen, montieren Sie diesen am Bildschirm, wie im Handbuch zum Bildschirm beschrieben. Schlagen Sie im Handbuch zum Bildschirm nach, um sicherzustellen, daß der Bildschirm korrekt befestigt ist.

Stellen Sie den Bildschirm auf Ihren Schreibtisch.

Stellen Sie den Computer auf oder unter Ihren Schreibtisch. Positionieren Sie den Computer so, daß eine einwandfreie Belüftung gewährleistet ist und die Kabel leicht zugänglich sind.

4

Anschließen der Maus, des Bildschirms und der Tastatur am Computer


TASTATUR



MAUS



BILDSCHIRM




Schließen Sie den Bildschirmanschluß wie dargestellt an der Rückseite des Computers an.

Stellen Sie den Computer auf oder unter Ihren Schreibtisch. Positionieren Sie den Computer so, daß eine einwandfreie Belüftung gewährleistet ist und die Kabel leicht zugänglich sind.

Alle Anschlüsse sind so geformt, daß nur eine Anschlußmöglichkeit besteht.

5

Anschließen Ihres Druckers am Computer (optional)




Stecken Sie den Druckeranschluß auf der Rückseite des Computers ein (siehe Abbildung).

Wenn Sie über einen seriellen Drucker verfügen, schließen Sie diesen an einen der Stecker mit der Bezeichnung SERIELL an.

Wenn Sie über einen parallelen Drucker verfügen, schließen Sie diesen an der Buchse mit der Bezeichnung PARALLEL an.

6

Anschließen Ihres Audio-Zubehörs (falls zutreffend)






Wenn Sie Computerlautsprecher mit eingebauten Verstärkern besitzen, schließen Sie ein Ende des Kabels an der Buchse LINE OUT der Audiotkarte und das andere Ende an der Eingangsbuchse der Lautsprecher an.

Wenn die Lautsprecher keine Verstärker haben, oder wenn Sie einen Kopfhörer verwenden möchten, schließen Sie das Kabel an den LAUTSPRECHER-Anschluß der Audiotkarte an.

7


Anschließen des Telefonkabels (falls zutreffend)

Schließen Sie das Telefonkabel an der Rückseite des Computers an das Modem an. Verwenden Sie dazu die entsprechende Konfiguration.



8

Anschließen der Netzkabel am Computer und am Bildschirm



Überprüfen Sie, ob die Spannung Ihres Computers auf die für Ihr Land geltende Netzspannung eingestellt ist.

Die Spannung wird auf der Rückseite des Computers über dem Netzanschluß für den Computer angegeben.


Schließen Sie die Netzkabel am Computer und am Bildschirm an (siehe Abbildung).

Schließen Sie beide Netzkabel an geerdeten Steckdosen an.

9

Erstmaliges Starten Ihres Computers

1. SCHALTEN
SIE DEN
BILDSCHIRM
EIN



2. SCHALTEN SIE DEN
COMPUTER EIN




Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann den Computer ein. Hierdurch wird sichergestellt, daß der Computer den Bildschirm identifizieren und die passenden Einstellungen wählen kann.

10

Willkommen bei Ihrem Computer

(nur bei Modellen, bei denen die HP Brio-Zentrale vorinstalliert ist)



Nach dem Computerstart doppelklicken Sie auf das Programmsymbol  auf dem Desktop, um die HP Brio-Zentrale zu starten.

Mit der HP Brio-Zentrale können Sie den PC optimal ausnutzen - schnell und effizient - und haben gleichzeitig eine einzige Anlaufstelle für alle möglicherweise auftretenden Fragen oder Probleme. Im folgenden sind einige der Möglichkeiten der HP Brio-Zentrale angeführt:

- Registrieren des HP Brio PCs
- Teilnehmen an einer Führung durch den HP Brio PC
- Anzeigen der Online-Hilfe
- Durchführen von Aufgaben mit Hilfestellungen
- Kommunizieren und Ressourcen freigeben
- Sichern von Daten



5966-0342-GR

Papier chlorfrei gebleicht

Teilenummer 5966-0342-GR

©1998 Hewlett-Packard Company